



— NISSAN SR20車両用 注意書 —



注意

本製品をSR20DE車両(S15オーテックVerを除く)で使用する場合は、SR20DET(ターボ)車両の純正部品を別途購入し、交換が必要になります。

- ・準備が必要な、SR20DET車両用の日産純正部品
 1. クラッチオペレーティングシリンダー・アッセンブリー
 2. クラッチチューブ・コネクター
 3. クラッチチューブ・アッセンブリー
 4. 上記部品の取り付けに必要な、各ショート・パーツ類

※ (5.)クラッチスリーブ

※ (6.)クラッチレリーズベアリング

・純正部品交換作業

1. クラッチオペレーティングシリンダーをSR20DET用に交換してください。
2. クラッチフルード流路に設けられたクラッチダンパーを、SR20DET用のクラッチチューブ・コネクターへ交換してください。
3. 2で交換したクラッチチューブ・コネクターへ、クラッチチューブ・アッセンブリーを取り付けてください。

※ (4.)スリーブベアリングASSYをSR20DET用に交換してください。

準備が必要になる部品の品番や、作業手順の詳細は、メーカーへお問い合わせ頂くか、整備要領書等をご参照願います。

※はORCライトクラッチシリーズを取付ける場合のみ必要になります。

OGURA CLUTCH CO.,LTD.