

ピボットスペーサー

お買上げ頂きありがとうございます。
本クラッチを使用する際は、本品をリリースピボットと
ミッションケースの間に取付け、ピボット高さを調整して
使用して下さい。

本クラッチを取り外す場合は、
必ず、スペーサーもセットで取り外して下さい。